




SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera ARDEX 7+8 på Boxens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång: ca 0,85 kg/m²</p> <p>2 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.</p> <p>1.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply ARDEX 7+8 on the box's prefabricated foil flange as well as on remaining wall surface. Begin from the foil flange and work your way outward. Consumption: approx. 0,85 kg/m²</p> <p>2 - Apply ARDEX SK 100 W Tricom foil. Overlap with the frame's prefabricated foil flange by approx. 5cm.</p> <p>2.</p>
		
<p> OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		

3 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med ARDEX 7+8 (2 strykningar). OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX 7+8 anvisning.

3.



3 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

4 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Ardex 7+8 (2 layers). Make sure all seams are sealed.

Fit the remaining wall surface according to the Ardex 7+8 instructions.

4.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

För mer info besök:
www.ardex.se

For more info visit:
www.ardex.com

**RI
SE**

C900126



**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet