




SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Bostik Foil Seal Grab on the frame's prefabricated foil flange. Spread the glue out using a fine tooth glue spreader.</p>
<p> OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		
<p>2 - Applicera Bostik Membran på övrig väggyta.</p> <p>3 - Montera Bostik tätskiktsfolie LX. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>2.</p>		<p>2 - Apply Bostik Membrane on remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up Bostik waterproofing film LX. Overlap with the prefabricated foil flange all the way.</p> <p>3.</p>
		
<p>4 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p>		<p>4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p>

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen samt skåpets plåtfäns med Bostik Foil seal grab. Släta ut med plastspackel.

5 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Bostik Foil seal grab. Smooth out with plastic putty. Make sure all seams are sealed.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

Fit the remaining wall surface according to the Bostik VTvF-X instructions.

För mer info besök:
www.bostik.se

For more info visit:
www.bostik.com

RI
SE

C900126

 **Bostik**
smart adhesives

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet