




SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.</p> <div data-bbox="147 781 685 880" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p></div> <p>2 - Applicera Bostik Membran Universal på övrig väggyta.</p> <p>3 - Montera Bostik tätskiktsfolie Universal. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela</p> <p>2.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Bostik Foil Seal Grab on the frame's prefabricated foil flange. Spread out the glue using a fine tooth glue spreader.</p> <p>2 - Apply Bostik Membrane Universal on remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up Bostik waterproofing film Universal. Overlap with the prefabricated foil flange all the way.</p> <p>3.</p>
		

4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen, samt skåpets plåtfläns, med Bostik Foil seal grab. Släta ut med plastspackel.

4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

5 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Bostik Foil seal grab. Smooth out with plastic putty. Make sure all seams are sealed.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.



Övrig väggyta monteras enligt Bostik Universal's anvisning.

För mer info besök:
www.bostik.se

Fit the remaining wall surface according to the Bostik Universal's instructions.

For more info visit:
www.bostik.com

**RI
SE**

C900126

