




**The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Ecodur tätfolie**  
**The BOX for GROHE concealed thermostats with Ecodur waterproofing film**

09/02/2020

SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p><b>Arbetsgång</b></p> <p><b>1</b> - Applicera Ecodur folielim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p><b>Procedure</b></p> <p><b>1</b> - Apply Ecodur foil glue on the frame's prefabricated foil flange. Spread the glue out using a fine tooth glue spreader.</p>
<p> <b>OBS!</b> Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		
<p><b>2</b> - Applicera Ecodur Tätmembran på övrig väggyta.</p> <p><b>3</b> - Montera Bostik tätskiktsfolie LX. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p>		<p><b>2</b> - Apply Ecodur sealing membrane on remaining wall surface.</p> <p><b>3</b> - Put up Bostik waterproofing film LX. Overlap with the prefabricated foil flange all the way.</p>
<p><b>1.</b></p>		<p><b>3.</b></p>
		
<p><b>4</b> - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.</p>		<p><b>4</b> - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.</p>

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Ecodur Tätmembran.

6 - Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Ecodur Tätmembran.  
(2 strykningar)

4.

5 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using Bostik Foil seal grab.

6 - Seal the seam between the frame's metal flange and the prefabricated foil using Ecodur sealing membrane. (2 layers)

6.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur anvisning.

Make sure all seams are sealed

Fit the remaining wall surface according to the Ecodur instructions.

**RI  
SE**

C900126

**ECODUR®**

vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet