



SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p><b>Arbetsgång</b></p> <p>1 - Applicera FF M-1K lim på boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med limspredare Elit eller liknande.</p> <p>2 - Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på övrig väggyta.</p> <p>3- Montera FF M-Folie i det våta membranet och över den limmade flänsen. Överlappa ramens prefabricerade folieflänsen hela vägen. (FF M-Folie är vit, bilden är illustration)</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p><b>Procedure</b></p> <p>1 - Apply FF M-1K on the box's prefabricated foil flange and spread the glue out using glue spreader Elit or similar.</p> <p>2 - Apply FF M-1 Membrane or FF M-2K on remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up FF M-Foil in the wet membrane and over the glued flange. Overlap with the prefabricated foil flange all the way. (FF M-Foil is white, the image is an illustration)</p>
2.		3.
		

4 - Släta till folien med en slät plastspackel eller likvärdigt. Säkerställ att inga veck, blåsor eller kanaler uppstår. (FF M-Folie är vit, bilden är en illustration)

5. Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med FF M-1K Lim, FF M-1 Membran eller FF M-2K. OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

4.



4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife or similar. (FF M-Folie is white, the image is an illustration)

5 - Seal the seam between the wall's foil and the prefabricated foil flange using FF M-1K Glue, FF M-1 Membrane or FF M-2K. OBS. Make sure all seams are sealed.

5.



Övrig väggyta tätas enligt aktuell monteringsanvisning som hämtas på [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

Fit the remaining wall surface according to current instructions at [www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

**RI  
SE**

C900125

**FF**  
**Kakel**

**vatten  
täta  
våtrum**

Byggkeramikrådet