

SE	FI	EN
Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.		Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.
Arbetsgång 1 - Applicera GKHero pro Folielim på boxens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med en fintandad limspridare. Applicera GKHero pro våtrumsmembran på övrig väggtyta. 2 - Montera GKHero Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.		Procedure 1 - Apply GKHero pro foil glue on the box's prefabricated foil flange. Spread the glue out using a fine tooth glue spreader. Apply GKHero pro wet room membrane on the remaining wall surface. 2 - Put up GKHero waterproofing film. Overlap with the prefabricated foil flange the entire way with approx. 5 cm.
1. 		2. 
OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.		
3 - Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.		3 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

4 - Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med GKHero pro.
(2 strykningar)

3.



4 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using GKHero pro wet room membrane. (2 layers)

4.



OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Make sure all seams are sealed.

För mer info besök:
www.goteborgskakelhus.se

For more info visit:
www.goteborgskakelhus.se

**R
I
SE**

C900126

Göteborgs
KAKELHUS

vatten
täta
våtrum
Byggherankräddet