

### **Utförande**

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### **Arbetsgång**

- 1 - Applicera Kiilto Keraseal på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.



- 3 - Montera Tarkett Tarkodry alt. Aquarelle . Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut plastmattan med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



Övrig väggyta monteras enligt Tarkett Tarkodry alt. Tarkett Aquarelle anvisning.

För mer info om Tarkett tarkodry och Aquarelle se: [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



C900125



sid 2