



SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p><b>Arbetsgång</b></p> <p>1 - Applicera Kiilto Keraseal på boxens prefabricerade foliefläns bred ut limmet med en fintandad limspridare.</p> <p>2 - Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.</p> <p>3 - Montera Kiilto Karasafe + folie. Överlappa</p> <p>2.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p><b>Procedure</b></p> <p>1 - Apply Kiilto Keraseal on the box's prefabricated foil flange and spread out the glue using a fine toothed glue spreader.</p> <p>2 - Apply Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 Eco on remaining wall surface.</p> <p>3 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil. Make sure all seams are sealed.</p> <p>3.</p>
		

4 - Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår

4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

4.



Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Karasafe + anvisning.

Fit the remaining wall surface according to the Kiilto Karasafe + instructions.

För mer info om Kiilto Kerasafe + besök: [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)

For more info regarding Kiilto Kerasafe + visit: [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se)

**RI  
SE**

C900125



**vatten  
täta  
våtrum**

Byggheramikrådet