




**The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Midun Våtrumsfolie**  
**The BOX for GROHE concealed thermostats with Midun waterproofing film**

09/02/2020

SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p><b>Arbetsgång</b></p> <p>1 – Applicera Midun Skarvlim Våtrum på ramens prefabricerade foliefläns och sprid ut det med fintandad limspridare.</p> <p>2 – Applicera Midun Tätmembran på övrig väggyta.</p> <p>3 – Applicera Midun Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p><b>2.</b></p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p><b>Procedure</b></p> <p>1 - Apply Midun waterproof seam glue on the frame's prefabricated foil flange and spread it out using a fine tooth glue spreader.</p> <p>2 - Apply Midun sealing membrane on the remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up Midun waterproofing film. Overlap with the frame's prefabricated foil flange the entire way.</p> <p><b>3.</b></p>
		
 <p><b>OBS!</b> Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p>		


4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 - Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Midun Tätmembran.

6 - Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Midun Tätmembran.  
(2 strykningar)

4.



 **OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

För mer info om Midun besök:  
[www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

4- Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

5 - Seal the seam between the wall foil and the foil flange using Midun sealing membrane.

6 - Seal the seam between the frame's foil flange and the prefabricated foil using Midun sealing membrane. (2 layers)

6.



Make sure all seams are sealed

For more info about Midun visit:  
[www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

**RI  
SE**

C900126

**midun**<sup>®</sup>

**vatten  
täta  
våtrum**

Byggkeramikrådet