

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 - Applicera NAX-B WR 2-comp på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera NAX-B WR 2-com på övrig väggyta.



- 3 - Montera NAX-B Pro WR Foil. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med NAX-B WR 2-com (2 strykningar)

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.



Övrig väggyta monteras enligt NAX-B anvisning.

För mer info om Schönox WSF besök: www.interkakel.com



C900125

NAX·B
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS



sid 2