

The Box för GROHE inbyggnadsblandare med SikaCeram

2024:1

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspridare
- 2 - Applicera SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W på övrig väggyta.



- 3 - Montera SikaCeram Sealing Membran W1. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W (2 strykningar)
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.



Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram anvisning.

För mer info om Schönox WSF besök: www.sika.se



C900125



sid 2