

SE	FI	EN
<p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlím på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintändad limspridare.</p> <p>2 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlím på övrig väggtyta. (Prima övr. yta med Sopro GD 749 primer)</p> <p>3 - Montera Sopro AEB 815 monteringslim. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p>		<p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply Sopro FDK 415 fixation- & waterproofing glue on the box's prefabricated foil flange and spread the glue out using a fine tooth glue spreader.</p> <p>2- Apply Sopro FDK 415 fixation- & waterproofing glue on remaining wall surface. (Prima remaining area with Sopro GD 749 primer).</p> <p>3 - Put up Sopro AEB 815 mounting glue. Overlap with the frame's prefabricated foil flange all the way.</p>

2.



3.



4- Arbeta ut folien med en **bred spackel** i plast och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

5- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlím OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

4.



4 - Smooth out any bubbles using a **wide plastic putty knife** or similar.

5 - Seal the seam between the wall's foil and the prefabricated foil flange using Sopro FDK 415 fixation- & waterproofing glue. OBS. Make sure all seams are sealed.

5.



Övrig väggyta monteras enligt Sopro anvisning.

För mer info om Sopro AEB 815 besök: www.sopro.se

Fit the remaining wall surface according to the Sopro instructions.

More info regarding Sopro AEB 815 visit: www.sopro.se

**R
I.
SE**

C900125

Sopro
Byggkemi

vatten
täta
vätrum
Byggkeramikrådet