




| SE | FI | EN |
|--|----|--|
| <p>Kontrollera att Boxen med prefabricerad foliefläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.</p> <p>Arbetsgång</p> <p>1 - Applicera webbertec tillbehörslim alternativt weber folie- och skarvlim på den prefabriserade folieflänsen och bred ut limmet med en fintandad limspredare</p> <p>2 - Applicera webbertec folie- och skarvlim, alternativt webbertec membran- och folielim på övrig väggyta.</p> <p>3 - Montera webbertec folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.</p> <p>2.</p> | | <p>Ensure that the box and its prefabricated foil is intact, and and that no parts of the foil are damaged. In case of any damages, the box must be replaced.</p> <p>Procedure</p> <p>1 - Apply webbertec accessory glue or Weber foil- and seam glue on the prefabricated foil flange and spread it out using a fine toothed glue spreader.</p> <p>2 - Apply webbertec foil- and seam glue, or webbertec membrane- and foil glue, on the remaining wall surface.</p> <p>3 - Put up webbertec foil. Overlap with the frame's prefabricated foil flange the entire way.</p> <p>3.</p> |
|  <div data-bbox="157 1808 690 1895" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>OBS! Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.</p> </div> | |  |

4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5- Försegla skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med webertec folie- och skarvlim i 2 tunna skikt. Alternativt med webertec membran och folielim i en flödig strykning.

4.

4 - Smooth out any bubbles using a plastic putty knife.

5 - Seal the seam between the wall foil and the prefabricated foil flange using webertec foil- and seam glue (2 layers), or with a generous layer of webertec membrane- and foil glue.

5.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt WeberTec Foliesystem anvisning.

För mer info besök:
<https://www.se.weber/>

Make sure all seams are sealed.

Apply the remaining wall surface according to the WeberTec Foil system instructions.

For more info visit:
<https://wecare.weber/>

**RI.
SE**

C900126

weber
SAINT-GOBAIN

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet